

Para la ECoS 50200 (color) y 50000 (b/n) a partir del software 3.4.0

50200	50000	Descripción del símbolo	50200	50000	Descripción del símbolo
		Funktion <i>Función</i>			Kranarm heben/senken <i>Subir/bajar el brazo de la grúa</i>
		Stirnbeleuchtung <i>Iluminación frontal</i>			Kranhaken heben/senken <i>Subir/bajar el gancho de la grúa</i>
		Licht 1 <i>Iluminación 1</i>			Triebwerksbeleuchtung <i>Iluminación del motor</i>
		Licht 2 <i>Iluminación 2</i>			Kran drehen <i>Giro de la grúa</i>
		Geräusch <i>Sonido</i>			Dampfstoß <i>Impulso del vapor</i>
		Zusatzgeräusche <i>Sonidos adicionales</i>			Betriebsfunk <i>Sonido de Radio</i>
		Schaffneransage <i>Anuncio de megafonía</i>			Kuppeln <i>Sonido de acoplamiento</i>
		Rangiergang <i>Velocidad de maniobras</i>			Schienenstoß <i>Traqueteo de juntas</i>
		ABV (Anfahr- und Bremsverzögerung) <i>Quitar inercias</i>			Diesel Fahrstufe Auf <i>Acelerar el motor diésel</i>
		Kupplung <i>Eganche</i>			Diesel Fahrstufe Ab <i>Decelerar el motor diésel</i>
		Dampf/Rauch <i>Vapor/Humo</i>			Schaffnerpfeif <i>Silbato del Jefe de estación</i>
		Pantograf <i>Pantógrafo</i>			Pufferstoß <i>Amortiguación topes</i>
		Fernlicht <i>Luces largas</i>			Kurvengeräusch <i>Chirrido en curva</i>
		Glocke <i>Campana</i>			Ablassventil <i>Válvula de alivio</i>
		Horn <i>Bocina</i>			Dampf abblasen <i>Descarga de vapor</i>
		Pfeife <i>Silbato</i>			Luftpumpe <i>Bomba de aire</i>
		Türgeräusch <i>Sonido de puertas</i>			Speisepumpe <i>Bomba de agua</i>
		Lüfter <i>Ventilador</i>			Sanden <i>Arenero</i>
		Kohle schaufeln <i>Palada de carbón</i>			Abschlammern <i>Valvula de drenaje</i>
		Erweiterungstaste <i>Tecla de ampliación</i>			Bremse setzen (lösen automatisch) <i>Poner el freno (liberado automático)</i>
		Führerstandbeleuchtung <i>Iluminación de cabina</i>			Rangierbeleuchtung <i>Iluminación de maniobras</i>
		Zugzielanzeige <i>Iluminación letrero destino</i>			Fahrpultbeleuchtung <i>Iluminación del pupitre</i>
		Bremsenquietschen <i>Sonido de frenada</i>			