



Renfe 276

Electric Alstom Spanish locomotive

Sound Projekt für Fahrzeugsounddecoder Doehler & Haass | by Carlos Núñez Deza @ Railsounds
Configuración propia Isaac

VERSIÓN: 2 FRENO DE DUAL | VERSION 2: DUAL BRAKE

Funciones | Functions

F0	Luz	<i>Light on/off</i>
F1	Arranque / Parada del motor	<i>Start / stop engine</i>
F2	Bocina	<i>Airhorn (Playable)</i>
F3	Luces de matrícula	<i>Plate lights</i>
F4	Marcha de maniobras	<i>Shunting gear</i>
F5	Silbato jefe de estación, bitonal	<i>Station Master whistle, two-tone</i>
F6	Desacople / Acople (loc. parada) y anulación de inercias (en marcha)	<i>Coupler with the locomotive standing and inertia disabling if moving</i>
F7	Deshabilitada iluminación testero 1	<i>Headboard lighting disabled 1</i>
F8	Deshabilitada iluminación testero 2	<i>Headboard lighting disabled 2</i>
F9	* Función no aplicable a locomotoras eléctricas	<i>* Function not applicable to electric locomotives</i>
F10	Tecla de freno	<i>Brake key</i>
F11	Atenuación foco principal	<i>Main lights dimming</i>
F12	Arenero	<i>Sanding Valve</i>
F13	Compresor del freno dual	<i>Dual brake compressor</i>
F14	Bomba de vacío Clayton	<i>Clayton loco vacuum brake pump</i>
F15	Subir pantógrafo	<i>Pantograph up</i>
F16	Bajar pantógrafo	<i>Pantograph down</i>
F17	Compresor Westinghouse	<i>Westinghouse loco air brake compressor</i>
F18	Escape de aire	<i>Air release valve</i>
F19	Bajar volumen	<i>Turn down the volume</i>
F20	Subir volumen	<i>Turn up the volume</i>
F21	Chirrido de frenos	<i>Brake squealing</i>
F22	Anulación chirrido frenos	<i>Prevent brake squealing</i>

Iluminación de maniobras: Con F4 se iluminan los faros bajos blancos de la locomotora y se apagan en resto.

Iluminación especial: Con F4+F7 o F8 se apagan las luces blancas del testero correspondiente (maniobra cargado), Con F7+F8 no luce ninguna luz, excepto las luces de matrícula que van independientes.

Sonidos aleatorios: Compresor, compresor dual, bomba de vacío, válvula de aire, tintineos, gruñidos.

Random sounds: *Compressor, dual brake compressor, vacuum pump, air let off, tinkling, metallic squeak.*

* Las teclas F6 y F9 están destinadas a funciones que no tienen aplicación en el de locomotoras eléctricas. * F6 and F9 keys are intended for functions that have no application in electric locomotives.