



Locomotora BR253 002 Siemens

Siemens ER20 Dispolok "Hercules"

Proyecto de sonido de BR2016_V1 | configuración de funciones iGuadix

Tecla	Funcionamiento	CV o AUX	Observaciones
F0	Encendido/apagado luces	LV, LR, AUX1, AUX2	Luces blancas y rojas
F1	Arranque / Parada del motor	CV311 CV312	Sonido de marcha Sonido de fondo
F2	Bocina aguda corta	CV315	Sonido 3
F3	Maniobras	CV132	Cambio a luces blancas
F4	Quitar inercias	CV133	
F5	Bocina grave corta	CV316	Sonido 4
F6	Silbato agudo largo	CV317	Sonido 5
F7	Apagar testero trasero	LR + AUX1	Cabina 2
F8	Apagar testero delantero	LV+AUX2	Cabina 1
F9			
F10	Desvanecimiento	CV329	
F11	Luces largas	LV, LR	No atenuación de luces
F12			
F13			
F14	Silbato grave largo	CV318	Sonido 6
F15	Compresor	CV319	Sonido 7
F16	Ventilador	CV320	Sonido 8
F17			
F18	Frenos	CV314	Chirrido de frenos
F19			
F20	Forzar ralentí	CV377	"Coasting"
F21	Bajar el volumen	CV374	
F22	Subir el volumen	CV375	
F23	Deshabilitar ruido de frenos	CV376	

Iluminación de maniobras: Con F3 se iluminan todos los faros blancos y se apagan los rojos.

Luces largas: La luz es la acción contraria a la atenuación de luces.