



Locomotora DB-BR218 luces largas

Clase V164 2764 HP

Proyecto de sonido de DH compresor MTU4000 | configuración de funciones iGuadix

Tecla	Funcionamiento	CV o AUX	Observaciones
F0	Encendido/apagado luces	LV, LR, AUX1, AUX2	Luces blancas y rojas
F1	Arranque / Parada del motor	CV311 CV312	Sonido de marcha Sonido de fondo
F2	Bocina aguda	CV315	Sonido 3
F3	Maniobras	CV132	Cambio a luces blancas
F4	Quitar inercias	CV133	
F5	Silbato jefe de estación	CV322	Sonido 14
F6	Compresor MTU4000	CV319	Sonido 7
F7	Apagar testero delantero		Cabina 1
F8	Apagar testero trasero		Cabina 2
F9	Fader	CV329	
F10	Campana	CV321	Sonido 9
F11	Luces largas	AUX3/AUX4	
F12	Bocina grave larga	CV316	Sonido 4
F13	Silbato agudo corto	CV320	Sonido 5
F14	Silbato grave corto	CV321	Sonido 6
F15	Compresor	CV317	Sonido 7
F16	Abrir/cerrar puertas	CV327	Sonido 12
F17	Enganche / Desenganche	CV324	Sonido 13
F18	Frenos	CV314	Chirrido de frenos
F19	Arenero	CV323	Sonido 11
F20	Forzar ralentí	CV377	"Coasting"
F21	Bajar el volumen	CV374	
F22	Subir el volumen	CV375	
F23	Deshabilitar ruido de frenos	CV376	

Iluminación de maniobras: Con F3 se iluminan todos los faros blancos y se apagan los rojos y las luces largas.

Luces largas: La luz es una luz adicional de AUX3 y AUX4 con LED de alta intensidad sobre la luz roja habitual.

Luces interiores: No hay luz de cabina.