



## Locomotora 333-prima

Función	Explicación	Mapeo	Canal de sonido	funciona	volumen	valor
F0	LV, LR, AUX1, AUX2, AUX3, AUX4					
F1	Sonido de marcha	CV311	Fahrgeräusch		CV331	195
	Sonido de fondo	CV312	Nebengeräusch		CV332	128
F2	Bocina corta	CV315	sonido 3	sin sonido	CV335	160
	bocina 333 grave	CV316	sonido 4	sin sonido	CV336	40
F3	Maniobras	CV132	cambio a luces blancas			
F4	Quitar inercias	CV379				
F5	Silbato RENFE bitonal	CV320	sonido 8	sin sonido	CV340	60
F6	Ventilador	CV317	sonido 5	sin sonido	CV337	65
F7	Apagar testero delantero					
F8	Apagar testero trasero					
F9	Arenero	CV319	sonido 7	sin sonido	CV339	128
F10	Enganchar/desenganchar	CV321	acople/desacople	sin sonido	CV341	95
F11	Maxima luminosidad	CV131	Luces largas			
F11	Atenuación	CV131	Luces cortas			
F12	Dinámico	CV323	sonido 11	con sonido	CV343	150
F13	Escape de aire	CV324	sonido 12	sin sonido	CV344	150
F14	Prelubricación	CV322	sonido 10	sin sonido	CV342	
F15	bocina 333 corta	CV325	sonido 13	sin sonido	CV345	195
F16	Valvula vaciado de frenos	CV318	sonido 6	sin sonido	CV338	135
F17	Compresor	CV326	sonido 14	con sonido	CV346	195
F18	Bocina 333 aguda	CV327	sonido 15	no en acciona	CV347	180
F19	Bocina 313.3	CV328	sonido 16	no en acciona	CV348	180
F20	Sonido de frenada	CV314	Bremsgerausch	sin sonido	CV334	70
F21	Bajar el volumen	CV374				
F22	Subir el volumen	CV375				
F23	No suenan los frenos	CV376				
F24	Forzar ralenti (Coasting)	CV377				

Nota: Configuración particular realizada por iGuadix para sus locomotoras